

〈別紙7\_録音スタジオ\_電力分配図〉

各機器の電源コードを以下の位置の壁コンセントに接続を行うこと。

各壁コンセントの位置に関しては、「別紙3\_録音スタジオ\_レイアウト図」を参照のこと。

コンセント位置	接続機器
360	ディストリビューター3(※)
361	ディストリビューター1(※)
	ディストリビューター4(※)
362	ディストリビューター2(※)
	Sanwa SUPPLY ... LAN-GIGAP801BK

※ 各ディストリビューターには以下の機器の電源を接続しておくこと。

※ 灰色の物品は別途調達の機器であるが、これらの電源配線も配線工事に含めること。

ディストリビューター1	Apple ... Mac Studio
	Sanwa SUPPLY ...USB-3TCH38BK
	Avid ... S1 (×2)
	LG ... 27UQ85RV-W (×2)
ディストリビューター2	Avid ... HDX Thunderbolt 3 Chassis Rack
	Avid ... MTRX II
	MILLENNIA ... HV-3D-8 (×2)
	RME ... Octamic II (×2)
	TASCAM ... CG1800
	Studio Equipment ... 694A
ディストリビューター3	GENELEC ... 8330A (×11)
	GENELEC ... 7370A
ディストリビューター4	Studio Equipment ... 610L2-C
	Studio Equipment ... 677CMD
	Blackmagic Design ... UltraStudio 4k mini
	Blackmagic Design ... Teranex Mini SDI Distribution 12G
	JAPANNEXT ... JN-MD-IPS1563UHDR-T
	JAPANNEXT ... JN-V500UHDR-U-H5